




サービススマニュアル

EH30形

EH34形



はしがき

本書は、ディラーの整備員用として作成したもので、仕様、諸元、構造、特長、整備要領等を概説したものです。

従って「ロビンエンジンEH30, D.B形, EH34, D.B形取扱い説明書」及び「ロビンエンジン技術講習会テキスト一般原理」と本書を十分にマスターし、アフターサービスの万全と、ユーザーに対する正しい取り扱いのご指導をお願い申し上げます。

尚、本書は要点の説明に過ぎず、皆様の豊富な御経験と判断により補っていただくと共に講習会等によりお互いに研究しあって行きたいと存じます。

又、このサービスマニュアルは、EH30形No.1023377～、EH34形No.1029603～以降のエンジンに適応します。

国際単位系 [SI] について

1. 国際単位系 [SI] とは

現在、私達が一般に使用している単位は重力単位系と呼ばれるものです。重力単位系もSIもメートル法の中の単位系ですので基本的には長さを「メートル」、時間を「秒」、質量を「キログラム」という単位で表現しています。

重力単位系とSIの根本的な相違点は「質量」の単位と「力」の単位を明確に区別しているところにあります。

さらに「力」の単位が変わることで、関連した「量」エネルギー等) の単位も変っています。

SIとはフランス語の国際単位系 (Le Système International d'Unités) という意味の略称です。

2 サービスマニュアルへのSI記載例

このサービスマニュアルではSIと従来単位を併記して記載しています。

[例] 締付トルク 10Nm (100kg・cm)

主な記載例

容量または排気量	1L (1000cc)
圧力	1KPa (0.01kg/cm ²)
出力	1KW (1.360ps)
トルク	1Nm (10kg・cm)

目 次

1. 仕様・諸元	1
2. 性能	3
3. 特長	6
4. 主要・構造	7
5. 分解及び組立	12
(1) 準備及び注意事項	12
(2) 分解組立用特殊工具	12
(3) 分解順序	13
(4) 組立要領	15
バルブクリアランス	19
運転調整	22
エンジンオイルについて	23
マグネットについて	24
ロビン電子点火について	25
配線図	26
セルモータ	27
ガバナ調整	28
デコンプについて	29
気化器について	30
リコイルスタートについて	34
儀装	38
点検修正について	40
30, 34形エンジン修正基準一覧表	41
手入れと保存	47

1. 仕様・諸元

EH30

形 式 記 号	EH30D 形	EH30DS 形	EH30B 形	EH30BS 形
形 式	空冷 4 サイクル直立単気筒ガソリンエンジン			
筒 径 × 行 程 mm	78×61			
行 程 容 積 (cm ³)	291			
圧 縮 比	8.3			
連続定格出力 (KW(ps)/r.p.m.)	5.1 (7.0) /3600		5.1 (7.0) /1800	
最大出力 (KW(ps)/r.p.m.)	6.6 (9.0) /3600		6.6 (9.0) /1800	
最大トルク (N·m(kgf-m)/r.p.m.)	19.1 (1.95) /2500		38.2 (3.9) /1250	
回 転 方 向	出力軸側より見て左			
弁 配 置	頭上弁式			
冷 却 方 式	強制空冷式			
潤 滑 方 式	強制飛沫式			
使 用 潤 滑 油	自動車用エンジンオイル (品質は SC 級以上のもの) SAE #30……通常気温の場合 SAE #20……気温10°C以下の場合 SAE 10W-30……寒冷時使用			
潤 滑 油 量 l	約1.2			
気 化 器	フロート式			
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン			
燃料消費率g/KW·h(g/ps·h)	310 (230) (連続定格出力時)			
燃 料 供 給 方 式	重力式			
燃 料 タンク 容 量 l	約6.0			
点 火 方 式	無接点マグネット一点火			
点 火 プ ラ グ	NGK B6ES			
点 灯 能 力 V-W	—	—	—	—
充 电 能 力 V-A	—	12 - 1.1	—	12 - 1.1
始 動 方 式	リコイル式	セルモータ式	リコイル式	セルモータ式
減 速 方 式	1/2カム軸減速機		—	
調 速 方 式	遠心重錘式			
乾 燥 質 量 kg	30.0	33.0	31.0	34.0
寸 法 (全長×全幅×全高) mm	377×421×485	333×425×485	377×421×485	333×425×485

※ DS.BS形については、「12V - 33W」又は「12V - 2.8A」充電コイルの希望装着が出来ます。

※ 特殊仕様として、12V - 150W付もあります。

1. 仕様・諸元 EH34

形 式 記 号	EH34D 形	EH34DS 形	EH34B 形	EH34BS 形
形 式	空冷サイクル直立単気筒ガソリンエンジン			
筒 径 × 行 程 mm	84×61			
行 程 容 積 (cm ³)	338			
圧 縮 比	8.3			
連続定格出力 (KW(ps)/r.p.m.)	5.9 (8.0) /3600	5.9 (8.0) /1800		
最大出力 (KW(ps)/r.p.m.)	8.1 (11.0) /3600	8.1 (11.0) /1800		
最大トルク (N·m(kgf-m)/r.p.m.)	23.6 (2.41) /2500	47.3 (4.82) /1250		
回 転 方 向	出力軸側より見て左			
弁 配 置	頭上弁式			
冷 却 方 式	強制空冷式			
潤 滑 方 式	強制飛沫式			
使 用 潤 滑 油	自動車用エンジンオイル (品質は SC 級以上のもの) SAE #30……通常気温の場合 SAE #20……気温10°C以下の場合 SAE 10W-30……寒冷時使用			
潤 滑 油 量 l	約1.2			
氣 化 器	フロート式			
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン			
燃 料 消 費 率 g/KW·h(g/ps·h)	310 (230) (連続定格出力時)			
燃 料 供 給 方 式	重力式			
燃 料 タンク 容 量 l	約6.0			
点 火 方 式	無接点マグネット点火			
点 火 プ ラ グ	NGK B6ES			
点 灯 能 力 V-W	—	—	—	—
充 电 能 力 V-A	—	12 - 1.1	—	12 - 1.1
始 動 方 式	リコイル式	セルモータ式	リコイル式	セルモータ式
減 速 方 式	1/2カム軸減速機		—	
調 速 方 式	遠心重錘式			
乾 燥 質 量 kg	30.0	33.0	31.0	34.0
寸 法 (全長 × 全幅 × 全高) mm	377×421×485	333×425×485	377×421×485	333×425×485

※ DS.BS形については、「12V - 33W」又は「12V - 2.8A」充電コイルの希望装着が出来ます。

※ 特殊仕様として、12V - 150W付もあります。

2. 性能

1) 最大出力

最大出力とは、エンジンが十分に摺合わされ、エンジンの回転部分及び摺動部分のなじみが出た後、気化器のスロットルバルブが全開のときの出力の標準値です。従って新しいエンジンでは、まだなじみが十分ではありませんから必ずしも最大出力が出るとは限りません。

2) 連続定格出力


ガバナを作動させて連続で使用し寿命、燃費等の点で最も有利な出力のことです。従って作業機とセットする時には、この連続定格出力以下の負荷で連続使用できる様設計をしてください。

3) 最大トルク及び燃料消費率


最大トルクとは軸出力のことで、あくまでも最大出力と比例するとはかぎりません。燃料消費率とは、連続定格出力時において1時間1馬力あたりの量をグラムで表してあります。

EH 30 D. B 標準性能曲線

() 内は B 形を示す。



EH 34 D. B 標準性能曲線



3. 特長

1. OHV 機構採用により小形・軽量化を計り、低燃費で耐久性に優れています。
 - a) 燃料消費量は SV に比べて飛躍的に向上し、省燃費エンジンとしました。
2. 低振動です。
 - a) 往復運動部の質量の軽減とバランサーの採用により、低振動化を達成し各種作業機へ容易に搭載できます。
3. 低騒音です。
 - a) 燃焼音、機械音について総合的な改良を行い、低騒音を追求した高性能マフラーとエアクリーナにより、音質の改善と騒音値の低減をはかりました。
4. 取扱い性が容易です
 - a) メカニカルデコンプ機構の採用により、エンジン起動時の圧縮工程の減圧が確実に行なわれるため、高圧縮比化にもかかわらず、SV に比べて起動時の負担は約 50 % 軽くなりました。
 - b) 操作系を一面配置し操作性向上をはかりました。
5. 搭載性に優れています
 - a) 吸排気系をクランクケース両サイドにレイアウトし、マフラーの気化器に対する熱影響を少なくして高温運転性の向上を計り、セット機搭載性を向上しました。

4. 主要構造

1) シリンダ、クランクケース

シリンダと、クランクケースは一体形でアルミダイカスト製です。シリンダライナは特殊鋳鉄でアルミダイカストに鋳込まれています。クランクケースの分割面は出力軸側で、メインベアリングカバーを組みつける構造になっています。

2) メインベアリングカバー

メインベアリングカバーはアルミダイカスト製で出力軸側に組付けられているので、これを分解することにより直に、エンジン内部を点検することが出来ます。又、発電機、ポンプ等の作業機を直結できるよう取付用ネジボスおよび芯出用インローを設けてあります。オイル注入口を兼ねたオイルゲージが2カ所とりつけられる構造になっています。

3) クランクシャフト

炭素鋼の鍛造品で、クランクピンは高周波焼入を行っています。出力軸側にはバランサーギヤ、及びクランクギヤを圧入してあります。

4) コネクティングロッドおよびピストン

コネクティングロッドはアルミニューム合金の鍛造品で、大小端とも地金がそのままメタルの役目をしています。又、大端部にはオイルを搔き上げるスクレーパが組付けてあります。

ピストンはアルミニューム合金鋳物製で圧縮リング2本、オイルリング1本を組付けられる溝を有しています。

5) ピストンリング

ピストンリングは特殊鋳鉄製でトップリングはバレルフェース、セカンドリングはテーパーアンダーカット、オイルリングはエキスパンダー付、カッターリングを使用し、エンジンオイル消費低減を図っています。

6) バランサー装置

クランク軸と反対方向に1:1で回転するバランサーにより、不平衡慣性力を釣合せ、振動

を少なくしています。

7) カムシャフト

D形は特殊鋳鉄製でカムギヤと一体形で吸気、排気のカムを有し軸両端はアルミの直メタルになっています。

B形は炭素鋼の鍛造製でカムギヤと別体形で吸気、排気のカムを有し、出力軸を兼ねています。又、軸両端は、ホールベアリングを使用しています。

8) 弁配置

吸気弁側から冷却風が当る吸気弁風上の構造になっています。導風板の最適設定にて排気弁まわりを積極的に冷すことにより耐久性の向上を計っています。

9) シリンダヘッド

シリンダヘッドはアルミダイカスト製で、ウェッジタイプの燃焼室を採用し、燃焼効果を向上させています。

10) ガバナ装置

遠心重錘式ガバナを採用しており、負荷が変動しても使用者が選定した回転数で定速度運転が出来る様になっています。(ガバナ装置は専用歯車に装着してあります)

11) 冷却装置

フライホイールを兼ねた不等ピッチ冷却ファンにより、騒音の低減を計りながら強制的に冷却風をシリンダ、シリンダヘッドに送り冷却する強制空冷方式で、冷却風を導くために、導風板があります。

20) 潤滑装置

クランクケース内のオイルをコネクティングロッドについているオイルスクレーバで強制飛沫にして、回転部、摺動部の潤滑を行っています。

13) 点火装置

点火方式は電流遮断形(TIC)のフライホイールマグネット式で、点火時期は上死点前23°です。マグネットはフライホイール、イグニッションコイルで構成され、フライホイール

(ファン兼用)はクランクシャフトにイグニッションコイルはクランクケースに直接組付けてあります。(詳細はマグネットの項参照)

14) 気化器

水平吸込式の気化器を採用しています。始動性、加速性、燃料消費率、出力性能等あらゆる性能が良好であるよう、又、汎用性があるよう入念にテストを行って気化器のセッティングをきめています。

(構造その他詳細は気化器の構造、分解組立ての項参照)


15) エアークリーナ

サイクロンタイプの半湿式2重エレメントを使用しています。


16) デコンプ装置

カムシャフトに装備され、排気バルブを圧縮トップ前で開いて圧縮圧を減圧させ起動時のリコイル引き力を低減させました。

軸 方 向 断 面 図



軸直角断面図




5. 分解及び組立

1) 準備及び注意事項

- (1) 分解の際はどこにどの部品がどのようについていたかを良く覚え、組立ての時、間違いないように注意してください。まぎらわしいものは荷札に書きこんで結びつけておくと間違うことがありません。
- (2) 分解時には数種のグループの部品を一緒に収める箱を用意すると便利です。
- (3) 分解したボルト、ナット類は可能な限り元の位置に仮結合しておけば紛失や誤組の恐れがありません。
- (4) 分解した部品は丁寧に取扱い、洗油で洗浄してください。
- (5) 正しい工具を正しく使用してください。

2) 分解組立用特殊工具



9 EH3034ZH-2 891127

No	工具番号	工具名称	内 容	備 考
1	2099500407	フライホイール プーラ (ボルト付)	フライホイール 引抜用	E Y10, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 33, 35, 40, 44 E C05, 06, 07, 10, 17, 37 E H11, 15, 21, 30, 34

3) 分解順序

順序	分解箇所	分解要領	注意事項	備考
1	オイル抜き		オイルドレンはケース両端にあり	
2	クリーナカバー及びエレメント	クリーナカバー及びエレメントを外す		
3	クリーナベース	6mmフランジナット 2 6×12セットボルト 1	ブリーザーパイプの接続あり	
4	トップボタン	トップボタン、黒コードをコネクターより外す		
5	気化器	①燃料コックを閉の位置にして、燃料パイプをストレーナ側より外す ②ガバナロット及びガバナスプリングと共に気化器を外す	ガバナロット及びスプリングを変形させないように	
6	スピードコントロールレバー及びガバナレバー	①スピードコントロールレバークリップ→蝶ナット→プレート→板形スプリング→レバーを外す ②ガバナレバー 6mmボルトをゆるめて外す	ガバナスプリングのかけ位置に注意	
7	マフラカバー及びマフラ	①マフラカバーを外す 6×8 フランジボルト 3 ②エクゾーストパイプよりマフラーを外す 8mmフランジナット(ステンレス) 2 8×16ボルト(ブラケット用) 1	ガスケットあり	
8	燃料タンク	8mmフランジナット 4		
9	リコイルスター	6×8 フランジボルト 4		
10	ファンカバー	6×8 フランジボルト 4		
11	イグニッションコイル	①プラグキャップを高圧線より外す ②コイルを外す 6×30セットボルト 2		
12	起動プーリー及びフライホイール	①24mmボックスレンチにてフライホイール取付ナットを取り外す 18mmナット、平座金 スプリングワッシャー 各1 ②起動プーリーを外す 8×12ボルト 3 ③専用プーラーにてフライホイールを外す		

順序	分解箇所	分解要領	注意事項	備考
13	タンクブラケット	10×20セットボルト 各4		
14	シリンダーバッフル	6×8 フランジボルト 1		
15	エクゾーストパイプ	8mmフランジナット(ステンレス) 2	ヘッド→パイプ間にガスケットあり	
16	インティークパイプ	8×28セットボルト	ヘッド→パイプ間にガスケットあり	
17	点火プラグ	B 6 E S		
18	ロッカーカバー	6×12フランジボルト 4	ガスケットあり	
19	ロッカーアーム及びプッシュロット	①バルブクリアランス調整用ナットをゆるめフリーにする ②アームシャフトをINバルブ側より引き抜く ③プッシュロットを取り		
20	シリンダヘッド	10×75フランジボルト 4 10×42 " 1	ガスケットあり	
21	吸排バルブ	スプリングリテーナを押さえつけることによりリテーナ及びバルブスプリングが外れる		
22	ブリーザーカバー及びブリーザープレート	6×14フランジボルト 2	カバー→パッキン→ブリーザー→パッキンの順に取付けられバルブを外側に遮油抜きを下にする	
23	メインベアリングカバー	8×40セットボルト 各7	カム軸、クランク軸に調整シムあり	
24	カム軸	タペットに注意をして引き抜く	タペットは吸排同一	
25	バランサー軸	バランサーを引き抜く	ガバナギヤあり	
26	ピストン及びコネクティングロッド	①コネクティングロッド締付ボルトを外し下側を取る ②コネクティングロッドを上に押し上げピストンと共にシリンダーより外す	スクレバーはファン側に向けて取付けてある	
27	クランク軸を抜き取る			

4) 組立要領


(1) 組立作業上の注意事項

- ① 各部品は十分に清掃し、特にピストン、シリンダ、クランクシャフト、コネクティングロッド、各ペアリング等は特に注意する。
- ② シリンダヘッド及びピストン頭部に付着しているカーボンは完全に除去し特にピストンリング溝に附着したカーボンは注意して除去する。
- ③ 各オイルシールリップ部の傷の有無を点検し傷のある物は交換する。又、組立時はリップ部にオイルを塗布する。
- ④ ガスケット類は新品と交換する。
- ⑤ キー、ピン、ボルト、ナット類は必要に応じて新品と交換する。
- ⑥ トルク規制のある部分は規定の締付トルクで締付ける。
- ⑦ 組立時は回転部及び摺動部にオイルを塗布する。
- ⑧ 必要に応じて各部のクリアランスの点検及び調整を実施した後に組立てをする。
- ⑨ 組立中主要部を組付けたら、その都度手廻しをして重さや音に注意する。

(2) 組立順序及び注意事項

① クランクシャフト


- (a) クランクシャフト、オイルシールガイドを先端に組付け、クランクケースに組付けます。
- (b) 半月キー（マグネット用）を組付ます。



② ピストンとピストンリング


ピストン、第一ランドにリング合口を入れてリングを組付けます。次にリングを若干広げて正規の溝に入れます。

注1 リングは刻印のある方を上にして組付けて下さい。




③ ピストンとコネクティングロッド

ピストンとコネクティングロッドはピストンピンで連結します。



D形のエンジンは、ピストントップのDFマークと、コネクティングロットのDFマークを合せ、B形のエンジンはBFマーク同志を合せて連作をします。

注1 コネクティングロット小端部へは十分にオイルを塗ってから組付けてください。




注2 クリップをピストンピンの両端に必ず入れ、クリップにガタのないことを確認してください。

④ コネクティングロットの組付

(a) ②～③で組付けたコネクティングロットをクランクケースへ組込みます。

ピストンリングをリングガイドでおさえ
てD形エンジンはDFマークを、又、B
形エンジンはBFマークを、フライホイ
ール側にて組付をします。

(リングガイドがない時は、ピストンリ
ングを指先で押しながら木片等で軽くピ
ストン上部をたたき押し込みます)



注1 組立前に、ピストンリング、コネクティングロット大端部シリンドラに十分オイ
ルを塗ってください

注2 ピストンリングの合口はピストン周囲で90%ずつずらして互い違いにします。

(b) クランクシャフトを下死点に回し、コネクティングロットがクランクピンに接触す
るまでピストンの頭を軽くたたきながら組付をします。

(c) コネクティングロットキャップの取付は、合マークを合せ、クリンチ部をしっかりと
はめ込んでからオイルスクレパーをフライホイール側に組付けます。


締付トルク {22.5Nm～27.5Nm} 225～275kg/cm

注1 組付後、クランクシャフトをまわし、コネクティングロットが軽く動くことを
確認してください。

⑤ バランサーシャフトの組付

バランサー・シャフトの組付けをします。

クランクギアのタイミングマーク 2ヶに
バランサーギアのタイミングマーク 2ヶ
を合わせてください。



注1 タイミングマークがずれると、エンジンが正常の機能を果たさないばかりか、他部品との干渉により、損傷をまねくことがあります。

注2 ガバナギヤは、クランクケース側に装着されてありますのでバランサーシャフト組付時、歯合いを確認してから組付けを行ってください。

⑥ タペット及びカムシャフトの組付


(a) タペットにオイルを塗り差し込みます。（タペットは吸排同じ）

(b) カムギヤのタイミングマークと、クランクギヤのマークを合わせ、カムシャフトを組付けます。

注1 バルブタイミングが異常であると、エンジンは正常な機能を果たせません。

⑦ サイドクリアランスの調整

クランク軸及びカムギヤのサイドクリアランスを下記の値になる様に調整用シムで調整をしてください。



尚、締付時のパッキンの厚さ、0.26 mm


を調整時に加算してください。

注1 調整シムの種類 クランク軸用……0.6, 0.8, 1.0
カム軸用……………0.6, 0.7, 0.8

⑧ メーンベアリングカバーの組付

オイルシールにオイルを塗り、パッキンは新品と交換をして組付けます。

注1 組付の時、オイルシール、リップ部に傷をつけない様に十分注意してください。




使用ボルト	8×40 セットボルト 7本	締付トルク {17Nm～19Nm} 170～190kg/cm
-------	-------------------	--------------------------------

⑨ ブリーザプレート、ブリーザカバーの組付

パッキンを新品と交換をして組付けます。

ブリーザプレートの組付は、バルブを外側に遮油板を下側にして組付けます。

注1 必要以上に締付けますと、パッキンを切ることがありますので注意してください。



使用ボルト	6×14 ブランジボルト 2本
-------	-----------------

⑩ 吸排バルブの組付

シリンドヘッドに吸排のバルブを次の項に注意し組付をしてください。

注1 バルブフェースに消耗がある時は、新品と交換をしてください。

(修正基準表参照)

注2 燃焼室等カーボンが附着している所は良く除去してください。

組付要領は、吸排のバルブシステムにオイルを塗り、シリンドヘッドに差し込んでから平らな作業台の上に置き、上からワッシャー（スプリング受け）、バルブスプリング及びスプリングリテーナを組付けてください。（吸気側ステムシールあり）

⑪ シリンダヘッドの組付

取付面の打コン等の点検修正とガスケットを新品と交換をして組付をします。

使用ボルト	10×75 フランジボルト 4本	締付トルク {34Nm～42Nm} 340～420kg/cm
	10×42 1本	

⑫ ロッカーアーム及びプッシュロット


の組付

(a) プッシュロットをシリンダに差し込みます。

注1 プッシュロットが確実にタペットに付いていることを確認してください。


(b) アームシャフトを吸気側より差し込みロッカーアーム及びスペーサーを組付けます。

注2 ロッカーアームは吸排同一のものです。



⑬ バルブクリアランスの調整

クランクシャフトを廻し、圧縮上死点にしてから、バルブとロッカーアーム間のクリアランスを調整します。



バルブクリアランス $0.1 \pm 0.015 \text{ mm}$
(冷態時測定)

注1 アジャストナットは確実に締付けてください。

注2 クリアランスの調整後、クランク軸を廻してから、もう一度、正規のクリアランスであるかを測定確認してください。

⑭ ロッカーカバーの組付

パッキンを新品と交換をしてロッカーカバーを組付けます。

使用ボルト 6×12 フランジボルト 4 本

⑮ 点火プラグの組付

電極附近のカーボンの清掃と電極の焼損の状態を点検、必要に応じ新品と交換をして組付けてください。

使用プラグ NGK B6ES
チャンピオン N 9 Y

締付トルク新 品 { $12\text{Nm} \sim 15\text{Nm}$ } $120 \sim 150\text{kg/cm}$
締付トルク再編付 { $23\text{Nm} \sim 27\text{Nm}$ } $230 \sim 270\text{kg/cm}$

⑯ インティーカパイプの組付

ガスケットを新品と交換をして組付けます。

使用ボルト 8×28 セットボルト 3本

⑰ エクゾーストパイプの組付

ガスケットを新品と交換をして組付けます。

使用ナット 8 mm フランジナット(ステンレス) 2ヶ

⑱ シリンダバッフルの組付

使用ボルト 6×8 フランジボルト 1本

⑲ タンクブラケットの組付

シリンドーヘッド、シリンドバッフルと共に組付けます。

使用ボルト 10×20 セットボルト 4本

⑳ フライホイール及び起動プーリー

(a) クランク軸にキーが装着されていることを確認し、クランク軸のテーパ部と、フライホイールのテーパ部の油分を完全に除去してから組付け、ナット、スプリングワッシャー、平座金を使用し規定トルクで締付けます。

(b) フライホイールに起動プーリーを組付けます。


使用ボルト 8×12 ボルト 3本(起動プーリー用)
ナット 18mmナット
平座金、スプリングワッシャー) 各1ヶ

フライホイール
締付トルク {80Nm~100Nm} 800~1000kg/cm

㉑ イグニッションコイルの組付(エアーギャップの調整)

(a) イグニッションコイルをクランクケースに仮付けをしてシクネスゲージを使い、エアーギャップの調整をしてから、本締めを行います。

(b) 高圧線の先端にプラグキャップをねじ込みプラグに接続をします。



使用ボルト 6×30 セットボルト 2本

エアーギャップ 0.3~0.5 mm

② ファンカバーの組付

使用ボルト 6×8 フランジボルト 4 本

③ リコイルスターの組付

使用ボルト 6×8 フランジボルト 4 本

リコイルの分解、組立要領は 36 ページ参照

注 1 リコイルの引き方向に注意をして下さい。

④ 燃料タンクの組付

タンクブラケットへ燃焼タンクを組付けます。

使用ナット 8 mm フランジナット 4 ケ

⑤ マフラの組付

ガスケットを新品と交換をして、エクゾーストパイプへ組付けます。

使用ナット 8 mm フランジナット 2 ケ


ボルト 8×16 セットボルト 1 本

⑥ スピードコントロールレバー及びガバナレバーの組付

(a) ガバナレバーをガバナシャフトに差し込みます。組付用ボルトはそのままにしておきます。

(b) 右の部品配列にしたがいスピードコントロールレバーを組付けます。

(c) ガバナレバーとスピードコントロールレバーをガバナスプリングで連結をします。



⑦ 気化器の組付

(a) インティーカパイプにパッキン(新品)とインシュレータを組付けます。

(b) ガバナレバーと気化器スロットルバルブ間を、ガバナロッド、及びロッドスプリングで連結をして気化器を組付けます。

(c) 燃料パイプを燃料ストレーナに差し込み、バンドで固定をします。

②⁸ ストップボタンの組付

配線をします。コネクターを接続します。配線図を参照し、配線してください。

②⁹ クリーナベースの組付

ブリーザパイプをタペットカバーに差し込みベースを組付けます。

使用ナット	6mmナット 2ヶ
ボルト	6×12 セットボルト 1本

③⁰ ガバナの調整

ガバナ関係 30 ページを参照し調整をしてください。

③¹ クリーナの組付

クリーナエレメントと共に、カバーを組付けます。

③² 外観の点検

全体の組立作業は、これで完了しましたが、もう一度配線は正しくされているか、ボルト、ナット類の締め忘れはないか等を点検してください。

③³ オイルを入れる

オイルは約1.2ℓ 入ります。ロビン純正オイル、又はエンジンオイルSC級以上のものを入れてください。

③⁴ 試運転

オーバーホールをしたエンジンは、部品をなじませるために摺合せ運転をする必要があります。特にシリンダ、ピストリング、バルブ等を新品と交換をした時には念入りにする必要があります。摺合せ運転は下記を目安にして実施してください。

	EH30	EH40	回転数	時間
無	①		2500RPM	10分
負	②		3000RPM	10分
荷	③		3600RPM	10分
負	3.5PS	4.0PS	3600RPM	30分
荷	7.0PS	8.0PS	3600RPM	30分

エンジンオイルについて

エンジンオイルの質、及び粘度の選定はエンジンの耐久性を大きく左右し、特にオイル量を含めたオイル管理のいかんによっては焼付等のトラブルの原因となりますので下記の事項を参考にして管理を徹底してください。


1) オイルの品質による分類

API (米国石油協会)

分類	SA	SB	SC	SD	SE	SF
→ ロビンエンジンに適応する品質 (SC 以上)						

2) オイルの粘度別による分類

SAE (米国自動車技術協会)



オイルは外気温に応じ上表粘度のロビン純正オイル、又は自動車用エンジンオイルを使用してください。

外気温が-20°C以下、及び40°C以上の場合は現地に適合した粘度、品質のものを使用してください。

*マルチグレードを使用の場合、外気温が高い時オイルの消費量が増す傾向にありますので御注意ください。

3) オイルの補給と交換

- 点検補給………毎日（規定、最大量まで補給）
- 交換……………初回………20時間
2回以後…50時間

マグネットについて

1) マグネット

点火方式は無接点式マグネット点火でT. I. C方式を使用しています。

- (1) T. I. C (TRANSISTER, IGNITER, CIRCUIT) はフライホイールの外側にイグニッシュンコイルを装着した外コイル式でS.T.Dに使用しチャージコイルが特装品として用意されています。(フライホイールは専用)

点灯付用は特殊フライホイールの外側にイグニッシュンコイル、内側にライティングコイルが装着されています。


2) マグネットの点検

エンジンが始動しなかったり或は始動困難であったり、又、正しく回らない時マグネットーの欠陥があるかどうか次の要領でテストをしてください。


- (1) 高圧線が損傷して短縮していないかよく注意してチェックします。
- (2) 火花をチェックします。
- ① シリンダヘッドから点火プラグを外しプラグキャップに点火プラグを接続しシリンダヘッド等にアースをさせる。(点火プラグの電極間線は0.6~0.7mmです)
- ② リコイルスタータを引いてエンジンを数回転させて、プラグギャップの火花が強いか弱いか、又、出ないか点検します。(一次線をコネクター部から外して置く)
- ③ 次に点火プラグとプラグキャップを外し高圧線の先端から火花が飛ぶかチェックします。

ロビン電子点火について

1) イグニッションコイル内部図



2) 点火時期特性




3) 作動原理


- Ⓐ フライホイールの回転によりイグニッションコイル一次側①に電気が発生し、パワートランジスタ②にベース電流 I_1 が流れます。この I_1 により、パワートランジスタ②が ON の状態となり I_2 を流します。この状態はポイント式のポイントが閉じた状態に相当します。
 - Ⓑ フライホイールの回転（エンジンの回転）が低速の時、点火時期に達すると低速時点火時期制御回路③が作動し、制御用トランジスタ④にベース電流 I_3 が流れます。この I_3 により制御用トランジスタ④が ON 状態となりコレクター電流 I_4 を流し、 I_1 を側路することにより、パワートランジスタ②が OFF となり、 I_2 が急激に遮断されます。その時の電流の変化により、二次側コイル⑤に高電圧が発生し、点火プラグに火花を飛ばします。フライホイールの回転が低速の時の点火時期は上図の中の低速時側であり、遅れた位置で点火します。
 - Ⓒ フライホイールの回転（エンジンの回転）が高速の時、点火時期に達すると、進角制御回路⑥が作動し、制御用トランジスタ⑦へベース電流 I_5 が流れます。この I_5 により制御用トランジスタ⑦が ON になり、コレクタ電流 I_6 を流し、 I_1 を側路することにより、パワートランジスタ②が OFF し、 I_2 が急激に遮断されます。その時の電流の変化により、二次側コイル⑤に高電圧が発生し点火プラグに火花を散します。
- 高速時点火時期制御回路の作動タイミングは、低速時点火時期制御回路の作動タイミングより早い位置で作業します。（但し低速時には作動しません）又は、点火時期は上図の高速時側のように進んだ位置で点火します。

配線図

1) STD



2) セル付




※ 以上の配線図の中で次の事項に御注意ください。

- はエンジンに装着してありません。
- は JIS, CB 104 メス端子です。
- △—— は JIS, CA 104 オス端子です。
- ◎—— は JIS, LA 104 又は LA 108 板端子です。

セルモータ

1) 仕様 (EH 30, 34 共通)


部品番号	246-70502-00 (B形用)	246-70501-00 (D形用)
名称	スターティングモータ	
メーカー	日立製作所	
電圧 (V)	12	
出力 (KW)	0.5	
重量 (Kg)	1.9	



2) 作動原理

バッテリーはマグネチックスイッチの 6φ 端子に接続します。

スターティングモータ「ON」の状態は下図のようになります。



通電回路は、マグネックスイッチ作動回路と、スターティングモータ作動回路の 2 回路になります。

キースイッチを「ON」にすると → 回路が閉になり、矢印方向に電流が流れ、マグネチックスイッチのコイルが励磁されて接触子を吸引します。

するとスターティングモーターに通電されて、エンジンをクランкиングします。

従って → 回路には低電流が流れ、→ 回路には大電流のスタータ電流が流れます。

◇ピニオンギヤーの噛合



スターティングモータが始動すると、シャフト上のラセン状のスライインに組込まれたウエートが遠心力で軸方向に移動し、ピニオンギヤーを押し出してリングギヤーに噛合ます。

力バナ調整

EH 30, 34 形に使用しているガバナは遠心重錘式で、ガバナギヤに取付けてあり、リンク機構によって気化器のスロットルバルブを自動的に調整するので負荷の変動にかかわらず回転を一定に保つことが出来ます。

組立、調整の手順は次の通りです。

- ① 気化器スロットルレバーとガバナレバーをガバナロッド及びロッドスプリングで連結をしてガバナレバーをカバナシャフトに差込みます。
- ② スピードコントロールレバーをクランクケースに取付けます。
- ③ ガバナレバーとスピードコントロールレバーをガバナスプリングで連結をします。
※ ガバナスプリングの掛け位置はガバナレバーが上から 3 番目、スピードコントロールレバーは上から 2 番目が標準です。
- ④ スピードコントロールレバーを高速側にまわし、気化器のスロットルバルブが全開であることを確認し固定します。
- ⑤ ガバナシャフトの溝にトライバーを差し込み反時計方向に一パイにまわし（ガバナシャフトが回らなくなるまで）ガバナレバー締付ボルトでガバナレバーとガバナシャフトを固定します。




デコンプについて

D形とB形とは構造は違いますが、機能は同一ですのでD形を例にとり説明を致します。


1) 機能及び構造

エンジンの圧縮工程の後半に排気弁が開いて圧縮圧を減少する様にカム軸の排気カム上にデコンプ機構が取付けてあります。リリースレバーの一端は遠心力を受けやすいウェイト形状をしており他端は半月状のカムになっています。

エンジン起動時、リリースレバーを廻すトルクはウェイト自重及びリターンスプリングの力の方が遠心力よりも大きいので半月状のカムは排気カム山より突出するためタペットを押し上げて排気バルブを開き減圧するためデコンプが作動します。



運転時はウェイトに加わる遠心力が大きくなりリリースレバーが廻され半月状のカムは排気カムのカム面より沈むためデコンプはOFFの状態になります。



2) 点検

リリースレバー組立時滑らかに動くことを確認してください。

気化器について

1) 仕 様

	EH30	EH34
部 品 番 号	246 - 62308 - 00	247 - 62313 - 00
メ ン ジ エ ッ ト	97.5	97.5
パイロットジェット	37.5	42.5
パイロットスクリュー戻し	1	¾

2) 機能及び構造

(1) フロート系統

フロートチャンバは気化器本体の真下に設けてあり、フロート(1)とニードルバルブ(2)の働きでエンジン運転中のフロートチャンバー内油面を一定の高さに保つ機能を果しています。

燃料はタンクからニードルバルブを経てフロートチャンバに流れこみ、一定量の燃料が溜るとフロート(1)が浮き上り、その浮力と燃圧が釣合った時ニードルバルブ(2)が通路を遮断し燃料量が基準油面になる様になっています。

(2) パイロット系統

アイドリングから低速運転時迄の燃料供給を行います。

燃料はメインジェット(3)で計量されパイロットジェット(4)で更に計量されパイロットエアージェット(5)で計量された空気と混合し、パイロットアウトレット(6)バイパス(7)よりエンジンに供給される様になっています。アイドリング時の燃料は主にパイロットアウトレット(6)より供給されます。

(3) メイン系統

中速から高速運転時迄の燃料供給を行います。


燃料はメインジェット(3)で計量されてメインノズル(8)に流れます。メインエアージェット(9)で計量された空気はメインノズル(8)のプリード穴より燃料内に混入し、霧状となってベンチュリー内に噴出し、エアークリーナーを経て吸入された空気と再度混合し最適な濃度の混合気となってエンジンの燃料室に供給されます。

(4) チョーク系統

寒冷時のエンジン始動を容易にする機能を果します。

チョーク(10)を閉めエンジンを始動するとメインノズル(8)に加わる負圧が増大し多量の燃料を吸引しエンジンの始動を容易にします。

燃 料 系 統 図



3) 分解及び再組立

気化器は機械的故障は別として不調の大半は混合気の濃度が狂った時に起ります。混合気の濃度が狂う原因の大半はジェット類、空気通路、燃料通路のつまり、燃料レベルの変動等に起因します。機能を完全に発揮させる為には空気、燃料が正常に流れる様常に各種通路を清潔に保つ必要があります。

次に分解、組立要領を記します (Fig. 10-2 参照)

(1) スロットル系統

- ① クロススクリュ(1)を取り外し、スロットルバルブ(2)を取り外し、スロットルシャフト(3)を抜取ります。スロットルバルブはバルブの外周に傷がつかないよう注意してください。
- ② スロットルストップスクリュ(4)を取り外すとスプリング(5)が外れます。

(2) チョーク系統

- ① クロススクリュ(1)を取り外し、チョークバルブ(6)を取り外し、チョークシャフト(7)を抜取ります。
- ② チョークシャフト組付けの時はチョークバルブの切欠がメインエアージェット側に来る様組付けてください。又(8)とブッジュ(9)の組忘れがない様注意してください。

(3) パイロット系統

- ① パイロットジェット(10)を取り外します。この時ジェットに傷をつけない様適合した工具を使用して取り外してください。
- ② 組付の時はパイロットジェットを確実に締付けないと、燃料がリークしてエンジン不調の原因となりますので、しっかり締付けてください。


(4) メーン系統

- ① ボルト(11)を外してフロートチャンバボデー(12)を取り外します。
- ② ボデー(13)からジェットホルダー(14)とメーンジェット(15)を取り外します。
- ③ ボデー(13)からメーンノズル(16)を取り外します。
- ④ 組付の時はメーンジェットとメーンノズルを確実に締付けてください。確実に締付けないと燃料が濃過ぎてエンジン不調の原因となります。
- ⑤ ボルト(11)の締付けトルクは $|7\text{Nm}|$ $70\text{kg}\cdot\text{cm}$ です。ワッシャを組忘れない様に注

ださい。

(5) フロート系統

- ① フロートピン(17)を抜いてフロート(19)およびニードルバルブを外します。
- ※ ニードルバルブ(19)はスプリング(20)を介してフロート(18)に連結されているのでスプリング(20)を変形させぬ様に注意してください。
- ※ ジェット類を清掃する時はドリルや針金等を使用しないでください。(燃料の流れに影響を与えるオリフィスを傷つける恐れがあるからです。必ず圧さく空気を使用してください。)
- ※ フロートピンが化粧器ボデーにカシメられているためにニードルバルブ及びフロートの取外しの時は、フロートピンより細い棒材等を使用し、フロートピンがつぶしてある反対側より軽くたたき取外してください。



リコイルスタータについて

リコイルスタータは正常な使用では、殆ど故障は起りませんが、もし故障した場合又は、給油時には、次の分解、組立ての要領で行なってください。

使用工具：ボックススパナ（スパナ）、ペンチ（プライヤー）、ドライバー、
ニッパまたはナイフ

1) 分解要領 (D形)

- (1) リコイルスタータをエンジンから、取り外してください。
- (2) スタータノブを引き、スタータロープを30cm位引き出し、図1-Aの様に仮り結びします。
- (3) スタータノブ内の結びを解き、スタータノブを外してください。
- (4) 左手でスタータケースとリールをしっかりと押さえ、右手でロープの仮り結びを解きます。

左手はそのまま、右手で図1-Bのようにリールの頭側部を押さえて、左、右手を交互にゆるめ、少しずつリールを矢印の方向に回転させ、ゼンマイの戻し力が無くなるまで戻してください。（危険ですので、慎重に操作してください。）




図1-A




図1-B


←
巻き戻し方向

(5) 部品の取り外しは図1-Cの様に行ってください。

- 1 : セットスクリュー
- 2 : ラチェットガイド
- 3 : フリクションスプリング
- 4 : ラチェット
- 5 : リターンスプリング
- 6 : リール

リールを取り外す場合は、ゼンマイが飛び出す事があり危険ですので、リールを左右に軽く回しながら、ゆっくり取り出してください。（もし、ゼンマイが飛び出した場合は図4-Aの要領でゼンマイを納めてください。）

最後にリール側に結んであるスタータロープを解いて抜き取れば、分解は終了です。



2) 組立要領 (D形)

- (1) リール外周の図2-Aの部分をニッパーまたはナイフで切り取ってください。
(これは、ゼンマイの予備巻を行う時に必要な切欠きを形成するためです。)
- (2) ゼンマイがリール側の収納部に確実にセットされている事を確認してから、図2-Bの様にフック部が確実に引っ掛かる様に、ゼンマイ内端部とリールブッシュ部の間を1~2mmの位置になる様に成形してください。
尚、ゼンマイは内端より10cm位は、ペンチ（プライヤー）等で容易に成形できます。
- (3) スタータシャフト部とゼンマイ部にグリースを少量塗布してください。

図1-C




図2-A




図2-B

(4) スタータロープをスタータノブに通し,

図2-Cのように「ひとえ結び」にして強く結び、スタータノブ内に納めてください。




図2-C

(5) スタータロープの反対側をスタータケースからリールの順に通し、スタータノブ側と同じ様に結んでリールのロープ収納部に端末を確実に納めてください。

(6) 図2-Dの矢印の方向にスタータロープをリールに巻き1.5巻目をリールの切れ部から出し、ゼンマイ内端部にフック部が引っ掛かる様にリールを確実にスタータケース内に組込んでください。

(7) 次に図2-Dの様にスタータロープを持って矢印の方向にリールの切れ部を利用しながら、リールを6回巻いてください。(予備巻)巻き終えたら逆転しない様にしっかりとリールを押さえ、巻込に利用したスタータロープをスタータケースの外に引出し、ゆっくりスタータノブを戻してください。

最後に部品を図1-Cで取り外したのと

逆の順に組込んでください。

尚、セットスクリュはしっかりと締付けてください。

※ 以上で分解及び組立ての作業は終了ですが、念の為次項の確認事項を必ず実施してください。




図2-D

3) 組立後の確認事項

(1) 2~3回スタータノブを引いて見てください。

- A. スタータノブが重く引けない場合は、部品等が指示通りに組み込まれているかどうか再確認してください。
- B. ラチエットが作動しない場合は、フリクションスプリング等の部品が欠品していないかどうか再確認してください。

- (2) スタータノブを引きスタータロープを一杯まで引き出して見てください。
- リールのロープ収納溝にスタータロープが残っている場合は、ゼンマイに無理が掛かっていますので、スタータロープを1~2回巻き戻してください。
 - スタータロープの戻りが弱い又は、スタータノブが途中で垂れ下がる場合は、回転部及び摩擦部にグリス又はモビール油を注油してください。
それでも直らない場合は1~2回巻き込んでください。（この場合ゼンマイに無理が掛かっていない事を前記の要領で確認してください。）
 - ゼンマイの外れる音がして、スタータロープが戻らなくなった場合はもう一度最初から組み直してください。

4) こんな場合は

(1) 分解時にゼンマイが飛び出した場合

細目の針金でゼンマイの収納部より小いさめの輪を作り図4-Aの様にゼンマイの外端を輪の一部に掛けて巻き取り、ゼンマイ収納部に納めゼンマイが浮き出さない様に指で押さえながら、静かに輪を取り外してください。輪はドライバー等の先で、こじると容易に取り外せます。
尚、ゼンマイの収納方向を間違えぬ様図2-Bを参照してください。

尚、輪がない場合はリールのゼンマイ収納部に直接、ゼンマイを巻き取っても問題ありません。

(2) 給油

使用シーズンの終わり又は分解時には、グリス（出来れば耐熱性のものが良い）又は、モビール油をスタータシャフト部及びゼンマイ部に給油してください。

(3) 回転方向が反対の場合(B形)

本説明書は右回転用のものですので、左回転のものは逆の動作を行ってください。




図4 - A

機 装

機装の方法は、エンジンの寿命、保守点検の難易、点検修理の回数、運転経費等に影響します。エンジン機装の際は下記事項を参考に機装方法を十分検討してください。

1) 据 付 け

エンジン据付の際、取付位置、作業機との結合方法、基礎、又は支持の方法に十分考慮を払ってください。

特に取付位置を決定する場合、エンジン取付でガソリン、オイルの補給点検、点火プラグ、点検、エアークリーナの保守、オイルの排出等が容易に出来るようにしてください。

2) 換 気

エンジンは冷却用および燃料を燃焼させるために、清浄な空気を供給する必要があります。エンジンにポンネットをかぶせたり、小室内でエンジンを運転する場合、エンジンルームが高温になると、ペーパーロック、オイルの劣化、オイル消費の増加、馬力低下、焼付、エンジン寿命の低下等の原因となり、正常な運転ができなくなりますので、エンジンの冷却に使用された加熱空気の再循環や、作業機械の温度上昇を防止するために、冷却風を導くダクトや、風板を設ける必要があります。

エンジンルームの温度は真夏でも 50° 以下におさえ熱気がこもらないよう配慮してください。

3) 排気装置

排気ガスは有毒です。屋内でエンジンを運転する場合、排気ガスは必ず屋外に出すようにしてください。この場合排気管長が長くなりますと抵抗が増し、エンジン出力が低下しますので、排気管の長さが長くなるに従ってパイプの内径を大きくしてください。

エキゾーストパイプ長さ	3m 以下	パイプ内径	30 mm
リ	5m 以下	リ	33 mm

管路にプロアを設置し強制排出（屋外へ）することが理想です。

※ エキゾーストパイプ、マフラ等へは、安全カバーを装着してください。

4) 燃料系統

機装上燃料タンクをエンジンから取りはずして使用する場合、燃料タンクの底面と気化器

の燃料ジョイントの高さは 5 cm から 50 cm の間になるようセットしてください。燃料ポンプ使用の場合は気化器より下方へ -20 cm 迄可能です。燃料タンクの高さが低いと燃料の供給が行われなく、又、高すぎると気化器のオーバーフローを起す原因となりますので注意してください。

又、配管に際してはエアーロックやペーパーロックを起きぬよう、伝熱、太さ、曲り、継目の漏れ等に注意し、配管の長さは出来るだけ短くしてください。

※ エンジンオイルは連続使用時間に対し限度が有ります。焼付き防止に注意してください。

5) 被駆動機との連結

(1) ベルト駆動

下記の事項に注意してください。

- 平ベルトより V ベルトの方が望ましい。
- エンジンと被駆動機のシャフトはおたがいに平行である事。
- エンジンおよび被駆動機のブーリーは一例である事。
- エンジンブーリーはエンジン出力軸の胴付部に必ず接して取付ける事。
- もし可能ならベルトを水平に作動させる方が良い。
- 始動時に負荷を遮断させる事。

※ クラッチが使用されない時は、ベルト緊張遊転輪等を使用してください。

(2) フレキシブルカップリング

フレキシブルカップリングを使用する時は、被駆動シャフナとエンジンシャフトの芯ぶれ、曲げ角度を最小に押える事。

この許量はカップリングメーカーの指示によってください。

点検修正について

分解清掃後は修正基準に基づいて点検、修正を行ってください。

修正基準表はエンジンを修理する場合に適用されるもので、修理業務に当っては熟知を要する重要なものです。修正基準を守り正しい整備を行ってください。

以下修正基準表に使っている用語の説明をします。

1) 修 正

修正とはエンジン各部に対して行う修理、調整または部品の交換をいいます。

2) 修正限度

修正限度とはエンジン各部の摩耗もしくは破損または機能の減退のために、その部品に修正を加えなければ、使用上支障をきたすと考えられる限度をいいます。

3) 使用限度

使用限度とは性能上または強度上から、これ以上使用出来ない限度をいいます。

4) 標準寸法

標準寸法とは新品各部の設計寸法を許容差を除いたものをいいます。

5) 修正精度

修正精度とは、エンジン各部の修正を行った時、仕上りの精度または調整の精度をいいます。

修正基準

EH 30, 34 形エンジン修正基準一覧表

整備項目	形式	標準寸法	修正精度	修正限度	使用限度	備考	用具	修正要領
シリンドヘッド	平面度 吸排気バルブシート当り幅	EH30	0.05以下	0.05	0.1		定盤 サーチャ	修正
		EH34						
	バルブガイドの内径	EH30	6.6φ	+0.022 0	0.15	0.15	中央部の 径	シリンド ーゲージ
		EH34						
シリンド	内 径	EH30	78φ	+0.019 0	最大と最 小との差 0.1		シリンド ーゲージ	ボーリン グ
		EH34	84φ	+0.022 0				
	ボーリング後の真円度			0.01				
	ボーリング後の円筒度			0.015				
ピス トン	STD { オーバーサイズ { B : +0.25 }	EH30	77.97φ	±0.01	-0.1	-0.1	EH30は スカート 部下端よ り10mm の所 EH34は 下端よ り12mm の所を測定	マイクロ メーター
		EH34	83.97φ	±0.01				
		EH30	78.22φ	±0.01				
		EH34	84.22φ	±0.01				
	オーバーサイズ { C : +0.50 }	EH30	78.47φ	±0.01	0.15	0.15		ノギス
		EH34	84.47φ	±0.01				
	リング溝の巾 TOP { 2nd { Oil {	EH30	1.5	+0.06 +0.04	0.15	0.15		交換
		EH34						
		EH30	1.5	+0.04 +0.02				
		EH34						
		EH30	3.0	+0.035 0				
		EH34						

整備項目		形式	標準寸法	修正精度	修正限度	使用限度	備考	用具	修正要領					
ピストン	ピン穴	EH30	21φ	+0.008 -0.005	0.035	0.035		シリンド ゲージ	交換					
		EH34												
	ピストンとシリンドの隙間	EH30		0.025～ 0.064	0.25	0.25	シリンド 最大径と ピストン スラスト 方向のス カート下 部にて	シリンド ゲージマ イクロメ ータ	交換					
		EH34												
	リング溝とリングの隙間	EH30		0.05～ 0.090	0.15	0.15		サーチャ ー	交換					
		EH34												
		EH30		0.03～ 0.070										
		EH34												
		EH30		0.01～ 0.015										
		EH34												
	ピストンとピストンピンの嵌合			0.005 ～0.017	0.06	0.06		シリンド ゲージ マイクロ メータ						
ピストン	合口隙間	EH30		0.2～ 0.4	1.5	1.5		サーチャ ー	変換					
		EH34												
		EH30		0.1～ 0.3										
		EH34												
	巾	リング	Top	EH30 EH34	1.5	-0.01 -0.03	マイクロ メータ	交換						
	2nd		EH30 EH34	1.5	-0.01 -0.03									
	Oil		EH30 EH34	3.0	-0.01 -0.03									
	ピストンピン外径	EH30	21φ	0 -0.009	0.04	0.04		マイクロ メータ						
	EH34													

整備項目		形式	標準寸法	修正精度	修正限度	使用限度	備考	用具	修正要領
コネクティングロッド	大端部内径	EH30	38ϕ	$+0.016$ 0	0.1	0.1		シリンド ゲージ	
		EH34							
	大端部とクランク 軸ピン部の隙間	EH30		0.030 ~ 0.060	0.2	0.2		シリンド ゲージ マイクロ メータ	交換
		EH34							
	小端部内径	EH30	21ϕ	$+0.023$ $+0.010$	0.08	0.08		シリンド ゲージ	交換
		EH34							
	小端部とピストン の隙間	EH30		0.010 ~ 0.032	0.12	0.12		シリンド ゲージ マイクロ メータ	交換
		EH34							
クランクシャフト	大端部側隙間	EH30		0.1~0.3	1.0	1.0		サーチャ	修正又は 交換
		EH34							
	大小端部穴の平行 度			0.06	0.1	0.1		芯金ダイ ヤルゲー ジ	修正又は 交換
	大小端部穴の中心 距離	EH30	102	± 0.1		0.15			
		EH34							
クランクシャフト	ピン部外径	EH30	38ϕ	-0.030 -0.044	0.15	0.5		マイクロ メータ	修正又は 交換
		EH34							
	ピン部の真円度	EH30		0.005 以下				マイクロ メータ	
		EH34							
	ピン部の円筒度			0.005 以下				マイクロ メータ	
クランクシャフト	ピン部の平行度			0.008 以下				ダイアル ゲージ	
	軸受部の外径	EH30	35ϕ	-0.003 -0.014				マイクロ メータ	交換
		EH34							

整備項目		形式	標準寸法	修正精度	修正限度	使用限度	備考	用具	修正要領
カムシヤフト	カム山の高さ	EH30	36.2	±0.1	-0.25	-0.25		マイクロメータ	交換
		EH34							
	軸受部外径	EH30	20φ	-0.020	-0.05	-0.05		マイクロメータ	交換
		EH34		-0.033					
弁バネ	自由長	EH30	39.5					ノギス	交換
		EH34							
	直角度					1.0	弁バネ全長にて	ススヤ	交換
吸気弁	弁軸の外径 吸気	EH30	6.6φ	-0.050	-0.15			マイクロメータ	交換
		EH34		-0.065					
	排気	EH30	6.6φ	-0.056					
		EH34		-0.078					
排气弁	弁軸径とバルブ ガイドとの隙間 吸気	EH30		0.050	0.3	0.3	ガイド中央部にて	シリンドラ ゲージ	交換
		EH34		=0.087					
	排気	EH30		0.056					
		EH34		~0.100					
タペットクリアランス(冷態時)	EH30	0.085~						サーチャー	交換
	EH34	0.115							
タペット	軸径	EH30	9φ	-0.025				マイクロメータ	交換
		EH34		-0.040					
ロッカーアーム	軸径とガイドの隙間	EH30		0.025				シリンドラ ゲージ マイクロ メータ	交換
		EH34		~0.055					
ロッカーアーム	ロッカーシャフト 外径	EH30	12φ	-0.006	-0.08	-0.08		マイクロ メータ	交換
		EH34		-0.014					
ロッカーアーム	ロッカーアーム穴 径	EH30	12φ	+0.024				シリンドラ ゲージ	交換
		EH34		+0.006					
ロッカーアーム	ロッカーアームと 軸の隙間	EH30		0.012				シリンドラ ゲージ マイクロ メータ	交換
		EH34		~0.038					

整備項目		形式	標準寸法	修正精度	修正限度	使用限度	備考	用具	修正要領	
氣化器	Met. N. の戻し									
	パイロットスクリュの戻し	EH30 EH34	1 $\frac{3}{4}$							
電気関係	点火プラグ	EH30	NGK B6ES							
		EH34								
	点火プラグ電極隙間	EH30		0.7~ 0.8			サーチャ	調整又は 交換		
		EH34								
	点火時期	EH30	上死点前 23°	$\pm 2^\circ$	$\pm 5^\circ$					
		EH34								
最大出力 Kw(PS)/rpm		EH30 EH34	6.6(9)/3600 8.1(11)/3600		定格出力 の110% 以下					
連続定格出力 Kw(PS)/rpm		EH30 EH34	5.1(7)/3600 5.9(8)/3600							
燃料消費量 l/hr		EH30 EH34	3.0以下 3.4以下	標準値の 135% 以 上					連続	
潤滑油消費量 cc/hr		EH30 EH34								
潤滑油定量 1		EH30 EH34		約1.2						
使用潤滑油					ロビンエンジン純正オイル又は自動車用エンジンオイル SC級以上 夏 SAE #30 春秋 SAE #20 又は10W-30					
潤滑油の交換			初回20H 2回目以 後50H							
圧縮圧力 kgcm ² /rpm										
無負荷低速回転速度 rpm			1400	± 100						

整備項目		形式	標準寸法	修正精度	修正限度	使用限度	備考	用具	修正要領
各部 締付 ト ル ク	シリンドヘッド締付ボルト Nm kg-cm	EH30 EH34	34~42 340~420					トルクレンチ	
	コネクティングロッド締付ボルト Nm kg-cm	EH30 EH34	22.5~27.5 225~275					〃	
	マグネット締付ナット Nm kg-cm	EH30 EH34	85~95 850~950					〃	
	メインベアリング カバー締付ボルト Nm kg-cm	EH30 EH34	17~19 170~190					〃	
	点火プラグ Nm kg-cm	EH30 EH34	12~15 120~150					〃	

手入れと保存

下記の手入れは、エンジンを常識的な条件で正しく使用した場合に必要な手入れの標準を表わしたもので、従ってこの時間までは、手入れは必要ないというような保障の意味はありません。例えば埃りの多い所で使用される場合は、エアークリーナの清掃は時間毎ではなくて毎日になることもあります。

1) 毎日の点検と手入れ（8時間毎）

点検と手入れ	手入れの必要な理由
(1) 各部の埃の清掃 (2) 燃料漏れの有無を調べ、もしあれば増締めするか交換する。 (3) 各部の締付にゆるみがないか調べあれば増締めする。 (4) クランクケース内オイルを点検し不足している時は補給する。	(1) 特にガバナ連結部に埃がついて作動が悪くなることがあります。 (2) 不経済であるばかりでなく危険です。 (3) 締付部のゆるみは振動事故の原因になります。 (4) オイル不足で運転すると焼付き事故等を起します。

2) 20時間目の点検と手入れ

点検と手入れ	手入れの必要な理由
(1) クランクケース内オイルを交換する。	(1) 初期なじみの汚れを除去するため。

3) 50時間毎（10日毎の点検と手入れ）

点検と手入れ	手入れの必要な理由
(1) クランクケース内オイルの交換 (2) エアークリーナの清掃 (3) 点火プラグの点検、汚れている時はガソリンでよく洗浄するか紙ヤスリ等でみがきます。	(1) 汚れたオイルは摩耗を早めます。 (2) エンジンが不調になります。 (3) 出力が低下し、始動不良の原因になります。

4) 100～200時間毎（毎月の点検と手入れ）

点検と手入れ	手入れの必要な理由
(1) 燃料ストレーナ及び燃料タンクの清掃	(1) エンジンが不調になります。

5) 500~600時間毎(半年毎)の点検と手入れ

点検と手入れ	手入れの必要な理由
(1) シリンダヘッドを取り外し、カーボンを落します。	(1) エンジンが不調になります。
(2) 気化器の分解、洗浄	

6) 100時間毎(一年間毎)の手入れ

点検と手入れ	手入れの必要な理由
(1) オーバーホールを行い清掃修正交換を行います。	(1) 出力が低下し、エンジンが不調になります。
(2) ピストンリングを交換します。	(2) リコイル
(3) 燃料パイプを交換します。	(3) 燃料が漏れると危険です。

7) 長時間にわたりエンジンを使用しない時

- (1) 前記1), 2) の手入れを行います。
- (2) 燃料タンク内の燃料、及び気化器フロートチャンバー内の燃料を抜きます。
- (3) シリンダ内面の防錆のため、点火プラグ取り付けネジ穴よりオイルを注入し、リコイルスタータの始動ノブを静かに2~3回引き点火プラグを取り付けます。
- (4) リコイルスタータの始動ノブを引いて重くなった位置で止めておきます。
- (5) 外部は油で湿した布で清掃します。ビニール等のカバーをかけて湿気の少ない場所に保管してください。